

En tu programa de diseño preferido, crea una capa nueva con el nombre de "colocación de ollaos" o simplemente "ollaos". Es preferible que marques esta capa como "no imprimir", para que no haya dudas.

Para situar la posición de los ollaos, dibuja en esta capa círculos de 25 mm de diámetro en el lugar deseado.

Ten precaución a la hora de situar los ollaos cerca de zonas donde haya información relevante, piensa que allá donde coloques el olla, habrá luego un orificio.

Si el material de impresión es una lona, podrás encargarla con refuerzo perimetral, en este caso recuerda que debes dejar 40 mm de sangre en cada lado, para que podamos hacer el dobladillo.

Una vez finalices tu diseño y a la hora de guardar el pdf, no olvides indicar que se mantenga la configuración de capas, de forma que podamos localizar estas capas especiales.

